

Настройка роутера ASUS RT-N10P

1. Подсоединить по схеме
2. В браузере зайти по адресу 192.168.1.1
3. Ввести имя: admin пароль: admin
4. Предложит настроить интернет, задать новый пароль для входа
5. На просьбу указать имя и пароль от провайдера задать любые данные
6. Выдаст ошибку аутентификации
7. Выбрать параметры беспроводной сети
8. Задать пароль от WiFi (сетевой ключ)
9. Применить
10. Перекинет в основные настройки роутера
11. Зайти в администрирование
12. Режим работы: Режим точки
13. Далее
14. Применить
15. Новый адрес настроек узнать с помощью программы Discovery Utility (ссылка в настройках роутера, в основном новый адрес 192.168.1.2)